KRÖNAVA
POWER IN PRECISION

ASPIRATOR PENTRU CENUȘĂ

Instrucțiuni de utilizare



Aspirator pentru cenusă

KRONAVA KAV173

Înainte de utilizarea acestui aparat, vă rugăm să citiți și să înțelegeți toate instrucțiunile care se aplică acestuia. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la vătămări corporale ale altor persoane și poate crește riscul de incendiu sau electrocutare. Asigurați-vă că toate piesele de schimb sau accesoriile utilizate împreună cu acest aparat sunt corecte și/sau bine fixate înainte de utilizare.

Păstrați aceste instrucțiuni pentru consultare ulterioară.

⚠ ATENȚIE!!!

Acest echipament respectă cerințele de siguranță aplicabile echipamentelor electrice. Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de punerea în funcțiune a echipamentului.

Utilizarea necorespunzătoare poate provoca vătămări corporale şi pagube materiale. Persoanele care nu sunt familiarizate cu aceste instrucțiuni nu trebuie să utilizeze echipamentul. Păstrați manualul într-un loc sigur pentru consultări ulterioare.

Copiii şi adolescenții nu au voie să utilizeze acest echipament.

Informații privind siguranța

- **Nu lăsați aspiratorul să funcționeze fără supraveghere.**
- **Tensiunea de alimentare trebuie să corespundă celei indicate pe plăcuța de identificare a aparatului.**
- **Nu transportați aparatul trăgând de cablul de alimentare. Scoateți întotdeauna ştecherul din priză apucând de fişă, nu de cablu. Protejați cablul împotriva uleiului, surselor de căldură şi muchiilor ascuțite. Un cablu deteriorat poate provoca electrocutare.**
- **Asigurați-vă că cablul de alimentare nu este călcat, strivit sau deteriorat.**
- **Deconectați aparatul de la rețeaua electrică înainte de curățare sau efectuarea lucrărilor de întreținere.**
- **Mențineți duzele şi filtrele curate şi în stare bună de funcționare pentru a asigura performanța şi siguranța aparatului.**
- **Nu aspirați apă.**
- **Nu lăsaţi aspiratorul în ploaie.**
- **Nu introduceți aparatul în apă pentru curățare.**
- **Nu utilizați aspiratorul pentru aspirarea lichidelor inflamabile sau explozive, a substanțelor caustice, a obiectelor fierbinți sau a materialelor care ard ori mocnesc.**
- **Asigurați-vă că temperatura cenuşii nu depăşeşte 40 °C.**
- **Utilizați numai accesoriile recomandate de producător.**
- **Depozitați aparatul într-un loc uscat.**
- **Nu aspirați următoarele materiale: lichide, materiale inflamabile sau explozive, materiale toxice, cenuşă fierbinte, chibrituri, țigări sau alte materiale aprinse.**
- **În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de un centru de service autorizat sau de o persoană calificată, pentru a evita orice pericol.**
- **Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori fără experiență şi cunoştințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau instruite privind utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.**
- **Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.**
- **Nu utilizați aparatul fără filtrul montat. Folosiți numai filtrul furnizat de producător (filtru ignifug) şi nu utilizați alte tipuri de filtre.**

Structura și denumirea părților

1. Mâner
2. Întrerupător
3. Orificiu de aspirație
4. Furtun flexibil
5. Recipient metalic
6. Clemă metalică
7. Capac superior
8. Buton de curățare filtru
9. Furtun din aluminiu
10. Întrerupător HEPA
11. Ieșire aer
12. Bază motor
13. Filtru HEPA lavabil
14. Șurub fixare HEPA







Instrucțiuni de utilizare

- Montați filtrul HEPA la partea inferioară a capacului recipientului și fixați-l cu șurubul de fixare după ce ați curățat filtrul de praf.
- Conectați ferm furtunul flexibil la recipient și tubul din aluminiu, conform imaginii de mai sus.
- Introduceți duza de aluminiu în șemineu sau sobă pentru a aspira cenușa.
- Conectați ștecherul la priza de alimentare.
- Porniți aparatul: setați întrerupătorul (2) pe poziția „I”.
- Opriți aparatul: setați întrerupătorul (2) pe poziția „O”.
- Deplasați furtunul de aspirație cu presiune ușoară, lent și uniform peste suprafața de aspirat.

- Montați filtrul HEPA conform imaginii de mai jos și strângeți șurubul pentru fixare.
  ATENȚIE! Partea din cauciuc a filtrului HEPA trebuie să atingă bine întrerupătorul roșu al filtrului. Dacă șurubul de fixare de pe partea inferioară nu este strâns, aspiratorul de cenușă nu va porni.



- Apăsați butonul de curățare a filtrului de pe capacul superior de 5 ori, conform imaginilor de mai jos, dacă filtrul HEPA este blocat (putere de aspirație redusă sau eficiență scăzută).





Întreţinere şi curăţare

- Opriți aparatul.
- Scoateți ștecherul din priză.
- Deconectați furtunul, tubul și recipientul.
- Curățați furtunul și tubul și păstrați-le deblocate.

- Folosiți o cârpă umedă pentru a curăța piesele din plastic.
- Goliți recipientul, bateți-l pentru a îndepărta praful şi, dacă este necesar, spălați-l.
- Curățați praful de pe filtrul de protecție şi, dacă este necesar, spălați-l.
- Nu utilizați produse de curățare, solvenți sau obiecte ascuțite în acest scop.

Reparații

Utilizați numai accesorii şi piese de schimb recomandate de producător.
În cazul în care echipamentul se defectează în ciuda controlului nostru riguros al calității şi întreținerii, acesta trebuie reparat numai de un electrician autorizat.

Eliminarea corectă a acestui produs



Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deşeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deşeurilor, reciclați responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul uzat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare şi colectare sau să contactați retailerul de la care a fost achiziționat produsul. Aceştia pot prelua produsul pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediu.

Informații privind garanția

Producătorul oferă garanție în conformitate cu legislația din țara de reşedință a clientului, pentru o perioadă minimă de 1 an, începând de la data la care aparatul este vândut utilizatorului final.

Garanția acoperă numai defectele de material sau de fabricație.

Reparațiile în garanție pot fi efectuate numai de un centru de service autorizat.
Atunci când solicitați repararea în garanție, trebuie prezentată factura originală de achiziție (cu data achiziției).

Garanția nu se aplică în următoarele cazuri:
- Uzură şi deteriorare normală
- Utilizare incorectă, de ex. supraîncărcarea aparatului, utilizarea accesoriilor neomologate
- Utilizarea forței, deteriorări cauzate de influențe externe
- Deteriorări cauzate de nerespectarea instrucțiunilor din manualul de utilizare, de ex. conectarea la o sursă de alimentare necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor
- Aparat parțial sau complet demontat

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi,

FLEXMAG GRUP S.R.L.
Str. Uzinelor 165B, mun. Chișinău
Republica Moldova
Tel.: +373 69 53 42 99
E-mail: flexmaggrup@gmail.com

În calitate de importator și distribuitor,

declarăm pe propria răspundere că produsul:

ASPIRATOR PENTRU CENUȘĂ

Brand: KRONAVA
Model: KAV173
Model certificat: MAC173-1200W-18L

este conform cu cerințele esențiale ale Directivei Europene 2014/35/EU privind Echipamentele Electrice de Joasă Tensiune (LVD) și Directivei 2014/30/EU privind Compatibilitatea Electromagnetică (EMC).

Conformitatea este demonstrată prin documentele Intertek:

Verification No.: 260300760HAN-V1 (LVD)
Verification No.: 260300762HAN-V1 (EMC)
GS Certificate No.: 21HZH1794-06

Produsul respectă următoarele standarde armonizate:

• EN IEC 60335-2-2:2023+A11:2023
• EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023
• EN 62233:2008
• EN IEC 55014-1:2021
• EN IEC 55014-2:2021
• EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024
• EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Prezenta declarație este emisă pe răspunderea exclusivă a importatorului și este valabilă pentru produsele comercializate de FLEXMAG GRUP S.R.L. sub marca KRONAVA, în configurația originală furnizată de producător.

Locul emiterii: Chișinău, Republica Moldova

Director,

Gusan Gheorghe
FLEXMAG GRUP S.R.L.



DECLARAȚIE UE DE CONFORMITATE

Noi,

SC KRONAVA IE S.R.L.
România

în calitate de importator și persoană responsabilă în Uniunea Europeană,

declarăm pe propria răspundere că produsul:

ASPIRATOR PENTRU CENUȘĂ

Brand: KRONAVA
Model comercial: KAV173
Model certificat: MAC173-1200W-18L

este conform cu cerințele esențiale ale Directivelor 2014/35/EU (LVD) și 2014/30/EU (EMC).

Conformitatea este demonstrată prin documentele Intertek:

• Verification No. 260300760HAN-V1 (LVD)
• Verification No. 260300762HAN-V1 (EMC)
• GS Certificate No. 21HZH1794-06

Produsul respectă următoarele standarde armonizate:

• EN IEC 60335-2-2:2023+A11:2023
• EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023
• EN 62233:2008
• EN IEC 55014-1:2021
• EN IEC 55014-2:2021
• EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024
• EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Prezenta declarație este emisă pe răspunderea exclusivă a SC KRONAVA IE S.R.L. și este valabilă pentru produsele comercializate sub marca KRONAVA.

FIRMA
J2026053263003
KRONAVA IE
CUI RO55548087
S.R.L.
MUREȘ - ROMÂNIA

SC KRONAVA IE S.R.L.